



JOT TOUCH 4 サポート
日本人



Jot Touch 4 サポート

Jot Touch 4 をご使用になる前に、選択したアプリケーションの「Adonit Jot Family」を有効にする必要があります。「Adonit Jot Family」を有効にする方法についての Jot Ready アプリケーションおよび説明の全リストは、Jot Ready Apps をご覧下さい。

- ・ 前のバージョンの Jot Touch (Bluetooth 2.1) をご使用の方は、Jot Touch FAQ's をご覧下さい。
- ・ 交換用のパーツをお探しですか？ our store をご覧下さい。



Jot Touch 4 用語集

1. プレジジョン・ディスク
2. ダンパー・チップ
3. ボタン A
4. ボタン B
5. LED インジケーター
6. チャージ・ベース

スタイラスペンの起動/スイッチオン

ボタンAを押してホールドしLEDを点灯させます。LEDが点滅している時は、スタイラスペンが接続するアプリケーションをスキャンしています。



注意: スタイラスペンが30秒経過しても接続しない場合、スキャンは自動的に停止します。



Jot Touch 4 サポート

緑色のライトが点滅する場合

緑色のライトが点滅中は、スタイラスペンは、接続するアプリケーションまたはデバイスを探しています。



注意: スタイラスペンが30秒経過しても接続しない場合、スキャンは自動的に停止します。

赤色のライトが小刻みに点滅する場合

ご使用のJot Touch 4の赤色のライトが早く点滅する場合、バッテリーが低下して起動できません。バッテリーの再充電が必要です。



Jot Touch のスイッチオフ

Jot Touch 4 は、常時起動用に設計され、ご使用にならない場合、バッテリーは4ヶ月以上持続します。しかし、スタイラスのスイッチを切りたい場合には、2つのショートカットボタンを同時に5秒間押し続けてホールドします。LEDが2秒間赤色に光りスタイラスのスイッチが切れたことを知らせます。

Jot Touch の接続の確認

Jot Touch が接続するとショートカットボタンのいずれかを押し続けると緑色のライトが確認できます。

ショートカットボタンを押して赤色のライトが点灯する場合

この場合、赤色のライトは Jot Touch は接続されていますがバッテリーが低いことをお知らせしています。バッテリーの再充電をお勧めします。

Jot Touchの充電方法





Jot Touch 4 サポート

- ・ USB チャージャーを標準のUSB電源へ接続します。
- ・ Jot Touch のチャージベースを USB チャージャーへ設置します。

注意: Jot Touch を完全に充電するまで平均45分かかります。

Jot Touch のパームリジェクション機能とiOS設定で有効なマルチタスクジェスチャーの対応について

Jot Touchは、iOS パネルで有効化したマルチタスクジェスチャーには対応していません。マルチタスクジェスチャーの手のひらの動きを解釈して予測しない行動が起こる場合もあります。

Jot Touch 4 と対応するデバイス

Jot Touch 4 は、iPad3、iPad 4 および iPad Miniに対応します。

ご質問:

help@adonit.net へメールでいつでもお問い合わせください。喜んでご対応させていただきます。