



**JOT TOUCH 4 SUPPORT
DEUTSCH**



Jot Touch 4 Support

Bevor Sie Ihren Jot Touch 4 verwenden, müssen Sie zuvor „Adonit Jot Family“ innerhalb der Applikation Ihrer Wahl aktivieren. Eine komplette Liste der Jot Ready Apps und eine Anleitung dazu, wie Sie „Adonit Jot Family“ für jede einzelne App aktivieren, finden Sie unter Jot Ready Apps.

- Original Jot Touch (Bluetooth 2.1) Anwender lesen bitte die Jot Touch FAQ's.
- Sind Sie auf der Suche nach Ersatzteilen? Diese finden Sie bei unseren Produkten.



Jot Touch 4 Glossar

1. Präzisionscheibe
2. Geräuscharme Spitze
3. Taste A
4. Taste B
5. LED-Anzeige
6. Schnittstelle für Ladegerät

Wie wecke ich meinen Stylus auf/schalte ich ihn an?

Drücken Sie Taste A und halten Sie sie gedrückt, bis sich das LED-Licht einschaltet. Ein blinkendes LED-Licht zeigt an, dass der Stylus versucht eine Verbindung mit einer Anwendung herzustellen.



Hinweis: Falls Ihr Stylus die Verbindung nicht innerhalb von 30 Sekunden herstellen kann, wird die Suche automatisch beendet.



Jot Touch 4 Support

Was bedeutet das blinkende grüne Licht?

Ein blinkendes grünes Licht zeigt an, dass Ihr Stylus versucht eine Verbindung mit einem Gerät herzustellen.



Hinweis: Falls Ihr Stylus die Verbindung nicht innerhalb von 30 Sekunden herstellen kann, wird die Suche automatisch beendet.

Was bedeutet das schnell blinkende rote Licht?

Ein schnell blinkendes rotes Licht an Ihrem Jot Touch 4 zeigt an, dass der Batteriestand zu niedrig ist, um das Gerät einzuschalten; es muss zuvor aufgeladen werden.



Wie schalte ich meinen Jot Touch aus?

Der Jot Touch 4 wurde so entwickelt, dass er stets eingeschaltet bleiben kann und die Batterie bei Nichtbenutzung nur alle 4 Monate geladen werden muss. Sollten Sie jedoch Ihren Stylus abschalten wollen, so halten Sie beide Tasten für Schnellzugriff fünf Sekunden lang gedrückt. Das LED-Licht wird für zwei Sekunden rot aufleuchten und so bestätigen, dass Ihr Stylus sich abgeschaltet hat.

Wie weiß ich, ob mein Jot Touch verbunden ist?

Wenn die Verbindung aufgebaut ist, werden Sie ein grünes Licht sehen, sobald Sie eine der Tasten für Schnellzugriff drücken.

Warum erscheint ein rotes Licht, wenn ich die Tasten für Schnellzugriff drücke?

Das rote Licht zeigt an, dass Ihr Jot Touch zwar verbunden, aber der Batteriestand niedrig ist und es empfohlen wird ihn aufzuladen.



Jot Touch 4 Support

Wie lade ich meinen Jot Touch auf?



- Stecken Sie das USB-Ladegerät in eine Standard-USB-Stromquelle ein.
- Stellen Sie den Jot Touch auf das USB-Ladegerät

Hinweis: Es dauert im Durchschnitt etwa 45 Minuten bis der Jot Touch vollständig aufgeladen ist.

Funktioniert der Jot Touch Handflächenschutz bei Multitasking-Gesten, die für iOS-Einstellungen aktiviert wurden?

Nein. Wenn Multitasking-Gesten in den iOS-Einstellungen aktiviert wurden, wird das Gerät die Handfläche oft als Multitasking-Geste interpretieren und unvorhersehbare Ergebnisse liefern.

Mit welchen Geräten funktioniert der Jot Touch 4?

Der Jot Touch 4 funktioniert mit iPad3, iPad 4, iPad Mini.

Sie haben noch Fragen?

Schreiben Sie uns unter help@adonit.net und wir helfen Ihnen gerne weiter.